



הכנסת כרטיס סים וכרטיס זיכרון בטאבלטים מוקשחים

סוגי טאבלטים

- SURFACE PRO
- SURFACE GO
- LENOVO TAB

הסרת הכיסוי

- רצוי להשתמש בכלי שנקרא PLASTIC PRYING TOOL
- בזהירות יש למשוך את הפינה העליונה הימנית של הכיסוי ובהדרגה למשוך צד אחד של הכיסוי ולאחריו את הצד השני הקרוב לפינה
- לאחר מכן למשוך את הכיסוי עד לרגע שניתן למשוך את הטאבלט מתוך הכיסוי

הכנסת כרטיס סים

- באמצעות סיכה יש לפתוח את המגירה הייעודית עבור כרטיס סים וכרטיס הרחבת זיכרון

החזרת הכיסוי

הכיסוי מורכב מ-2 חלקים, חלק מגומי וחלק מפלסטיק מוקשח
ראשית יש לעטוף את הטאבלט בכיסויי הגומי ולאחריו להכניס בזהירות לתוך כיסוי הפלסטיק

הסבר מפורט בסרטון בלינק <https://youtu.be/IJRVg9LeKpw>

